



CLIENTE: THOR DYNAMICS DIRECCIÓN: Pq.Ind.Sn Jorge Bg.100 MOSQUERA

FECHA: 15/05/2025 HORA INICIO: 9:00 HORA FINAL: 2:00

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

COMPRESOR

| MODELO: | ASD 40 | | SERIE: | 1460 | | PAR | TE No.: | 101628.1 |
|----------|---------|------|--------|-------|----|--------|---------|----------|
| HORAS TO | DTALES: | 5219 | | HORAS | EN | CARGA: | 1279 | |

| PLAN DE TRABAJO | COMENTARIO |
|---|--|
| Tomar medidas de seguridad sugeridas en el manual de servicio | INSPECCIÓN OK |
| Revisar filtro de aire | Se realiza cambio |
| Revisar filtro de aceite | INSPECCIÓN OK |
| Revisar filtro separador | INSPECCIÓN OK |
| Revisar aceite (Nivel de aceite, descartar fugas) | INSPECCIÓN OK |
| Revisar esteras filtrantes | INSPECCIÓN OK |
| Revisar válvulas (Funcionamiento, limpieza o cambio) | se revisa v. cheque, admisión y combinada. |
| Revisar sistema de transmisión (correa-acople) | INSPECCIÓN OK |
| Revisar intercambiador | INSPECCIÓN OK |
| Revisar rodamientos motor principal | INSPECCIÓN OK |
| Revisar rodamientos motor ventilador | INSPECCIÓN OK |
| Revisar ventilador (Aspas, cubierta) | INSPECCIÓN OK |
| Revisar drenaje automático (separador centrífugo) | INSPECCIÓN OK |
| Revisar conexiones neumáticas e hidráulicas | INSPECCIÓN OK |
| Revisar tablero eléctrico (Ajuste borneras, limpieza) | INSPECCIÓN OK |
| Revisar interruptor seguridad de puerta | INSPECCIÓN OK |
| Revisar paro de emergencia | INSPECCIÓN OK |

| MEDICIONES | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| VOLTAJE | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | | | |
| | 456 | 456 | 455 | | | |
| CORRIENTE | L1 | L2 | L3 | | | |
| | 48 | 49 | 48 | | | |

| Revisar | ter | nperatura | de | e descarga: _ | 64_ | °C | | | |
|---------|-----|-----------|----|---------------|-----|----|---|-----|----|
| Presión | de | conexión | У | desconexión | | 90 | / | 110 | Ps |





SECADOR

| SECADOR | |
|---|---|
| MODELO: TD 51 SERIE: 1030 | PARTE No.: 1.8034.2 |
| PLAN DE TRABAJO | COMENTARIO |
| Descartar presencia de condensado e | |
| Revisar condensador | INSPECCIÓN OK |
| Revisar motor, aspas y cubierta del | l ventilador INSPECCIÓN OK |
| Revisar evaporador | INSPECCIÓN OK |
| Revisar unidad de refrigeración | INSPECCIÓN OK |
| Revisar drenaje automático | INSPECCIÓN OK |
| Tipo de refrigeranteR513A, Vere | de X , Rojo °C |
| OTROS | · |
| Próximos mantenimientos: Filtro de aceite y Cartucho separador Aceite sintético ANS460 en: 4.853 horas. Filtro de aire: 1.500 horas. Válvulas: 6.781 horas. Rodamientos: 30.781 horas. | en: 4.521 Horas |
| Observaciones: | |
| Se realiza inspección y limpieza general al equipo. Se realiza cambio del filtro de aire. Se realizan pruebas el equipo opera sin novedad y en óptimas c El repuesto cambiado queda a disposición del cliente. | ondiciones. |
| | |
| Firma: | Firma: |
| | · |
| Nombre técnico: Jhon Chaparro Ramírez | Nombre cliente: Camila Barrera |
| | Cargo: auxiliar administrativo |
| | e-mail: Aux.suministros@thordynamic.com |
| Firma no posible: | |